



전해수기 사용설명서 (살균 소독기)



* 제품의 외관 디자인 및 규격은 제품의 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

* 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 설명서를 꼭! 읽어보세요.

1. 부품명칭



2. 제품사양

제품명	아이슈미드 전해수기
모델명	PTK-80A
입력전압	USB (DC 5V / 2A)
동작시간	3분
재질	PC / ABS
용량	80ml
사이즈	지름 50.5 x 높이 167.5mm

3. 전해수기 소독제 기능

차아염소산 나트륨 소독제는 전 세계적으로 널리 사용되어 왔으며, 오랫동안 광범위하게 사용된 매우 효과적이고 강력한 소독제입니다. 많은 종류의 세균과 바이러스를 효과적으로 살균하며, 야채와 과일 등에 묻어있는 살충제와 같은 여러가지 유해화학 물질을 분해합니다. 또한 곰팡이와 같은 유해종도 살균 가능합니다.

특히! 아이슈미드 전해수기의 차아염소산 나트륨 소독제는 수돗물과 정제 소금을 전기로 분해생성하여 농도가 낮고 락스보다 순하지만 락스와 원소기호가 같이 살균효과는 락스보다 더 강한 강력한 소독제입니다.

4. 사용방법

- 1 물통에 이물질이 없는걸 확인 후 정제소금 한 스푼(1g)을 넣습니다.
- 2 물통에 물(60ml)을 넣고 물통을 흔들어 소금을 완전히 녹입니다.
- 3 전원 버튼을 누르면 부저음이 울리면서 병안의 색등이 바뀌고 기포가 나타나기 시작하면 정상적으로 소독제를 생산, 작동하고 있음을 나타냅니다.
- 4 3분 후 소독제 생성이 완료되어 부저음이 세 번 울리고 동작을 멈추면, 용도에 맞게 소독제를 사용합니다.
- 5 소독제를 다 사용하신 후에는 남은 소독제는 버리고 깨끗한 물로 세척 후 말려서 보관하십시오.



5.충전방법

1. 본체를 충전기에 연결하면 본체 베이스 바닥에 빨간색 표시등이 켜지면서 충전을 시작합니다.
2. 완전히 충전되면 빨간색 표시등이 꺼집니다.
3. 충전은 약 3시간 걸립니다. (방전시 부터)
4. 본체 베이스 바닥의 빨간색 표시등이 깜박이면 배터리 전력이 부족하다는 표시입니다.

⚠ 충전시 주의사항

- 살균소 작용 시간이 상당히 짧거나, 바닥의 기포가 불연속적이고 간헐적으로 발생한다면, 전력이 부족한 상태입니다. 충전 후에 사용하면 정상적으로 작동합니다.
- 안전을 위해 충전 중에는 살균작동을 하지 마세요.

6. 관리방법

1. 전해수기를 사용한 후에는 남은 소독제는 버리고 깨끗한 물로 물통을 씻어낸 뒤 건조한 후 보관해야 제품의 수명을 연장시킵니다.
2. 전해수기 동작 중 기포가 눈에 띄게 출어되면 전극에 때가 낀 것이므로 물통을 깨끗이 씻은 후 식초나 식용 구연산을 넣은 뒤 1~2시간 정도 두었다가 2분 정도 흔들어 헹굽니다.
3. 전해수기에 깨끗한 물을 넣고 약 5초동안 전원버튼을 길게 누르면 베이스 밑면에 빨강 표시등이 켜지면서 스케일 제거 기능이 시작됩니다. 스케일 기능이 종료되어 표시등이 꺼지면 물을 버리고 한번 더 물병을 깨끗히 씻어줍니다.
4. **생성한 소독제는 가능한 한 빨리 사용해야 합니다.**
물과 소금으로만 만든 소독제라서 락스와 달리 시간이 지날수록 소독제가 분해되어 살균력이 떨어집니다.
(실온 기준 : 1~2일 이내 / 냉장 기준 : 4~5일 이내 사용)



절대! 마시지 마세요.

차아염소산나트륨은 락스와 같은 분자구조입니다! 절대 마시면 안됩니다!

7. 안전주의사항

⚠ 안전 주의사항을 반드시 읽고 꼭! 지켜주세요!
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위함입니다.

01. 소독용 외에는 다른 용도로 사용하지 마세요!
02. 사용 후 남은 소독액은 버리고 깨끗이 세척한 후 건조해 보관해 주세요.
03. 산화될 수 있는 금속 용기와 함께 보관하지 마세요.
04. **소독제는 절대 마시지 마세요!**
05. 소독제는 어두운색의 옷 및 가죽, 비단 등에 사용 시 탈색, 변색이 될 수 있으니 주의해 주세요.
06. 살균제 생성 중에 물통 안에 있는 물을 만지지 마세요. 이물질로 인하여 소독제가 제대로 생성되지 않으며, 피부가 상할 수 있습니다.
07. 소독액 생성은 3분간 동작되며, 연속 작동은 하지 마세요.
08. 물통에 물을 넣을 경우 최대 60ml 를 넘지 않도록 주의하세요.
09. 어린이나 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.
10. 제품을 분해 또는 수리하지 마세요.
11. 밀폐된 공간이 아닌 통풍이 잘 되는 환경에서 사용하세요.
12. 젖은 손으로 USB 연결 부를 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
13. 제품이 작동이 안 되거나 이상한 증상이 나타나면 전원을 끄고 고객센터로 연락 바랍니다.