


트윈 블루투스 스피커

SCM-BTS-100TWS 사용설명서



* 제품의 외관 디자인 및 규격은 제품의 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고없이 변경될 수 있습니다.


* 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 설명서를 꼭! 읽어보세요.

SCHMIED CO., LTD.

1 주의사항

- 블루투스 스피커용 외에는 다른 용도로 사용하지 마세요!
- 본 제품은 사용 중 전파혼선 가능성이 있습니다.
- 사용환경에 따라 제품의 성능이 저하될 수 있습니다. (습기, 고온, 먼지, 흑한)
- 전파혼선, 환경으로 인해 페어링이 잘 안될 수 있습니다.
- 장시간 미사용 시 서늘한 곳에 보관 및 3개월마다 충전해주시기 바랍니다.
- 청소 시 물을 이용하여 청소하지 마시고 물기가 없는 천으로 청소해 주세요.
- 화장실, 욕실 등 물기가 많은 습한 곳에서 사용하지 마세요.
- 가스레인지, 인덕션 등 고온을 발생하는 열기구 옆에서 사용하지 마세요!
- 어린이나 유아가 작동하지 못하도록 주의 깊게 관리해 주세요.
- 임의로 분해, 수리 및 개조하지 마세요. A/S를 받을 수 없습니다.
- 작동이 안 되거나 이상하다면 제품을 끄고 고객센터로 문의하세요.

2 각 부분의 명칭



3 사용 방법

페어링 연동, 연결하기

1. 두 기기를 켜준 뒤 잠시 놔두면 연결했다는 영어음성과 함께 자동으로 페어링을 완료합니다.
2. 페어링 완료 후 디바이스 'G5' 로 연결하면 깜박이던 표시등이 멈추며 스피커가 연결됩니다.
3. 한쪽 기기만 사용을 원할 경우 종료할 기기의 뒷면 무드등을 길게 누르면 기기의 표시등이 깜빡이고 더 이상 작동하지 않습니다. 또한 꺾다켜도 자동으로 페어링하지 않습니다.
4. 페어링을 다시 원하시면 작동되는 기기의 무드등버튼을 길게 눌러 주세요. 연결되었다는 음성과 함께 작동하지 않는 기기의 표시등이 깜박임을 멈추고 작동합니다.

전화연결

- 전화 받을 때는 전원버튼을 누르면 통화가능하며, 통화종료에도 전원버튼을 눌러주세요. 전원버튼을 누른 한 기기에서만 통화됩니다.

무드등 ON/OFF

- 뒷면 무드등 버튼을 짧게 누르면 무드등을 켜거나 끌 수 있습니다.

충전하기

- USB 케이블로 충전해주시고 충전 시 빨간표시등으로, 완료되면 녹색표시등으로 변합니다.

전원 ON / OFF

- 작동할 때는 전원버튼을 길게 눌러 켜주세요. 종료 시 페어링 상태때는 한쪽만 끄면 자동으로 다른 기기도 종료됩니다. 페어링이 안되 있으면 자동으로 종료되지 않습니다.

4 제품 사양

Model	SCM-BTS-100TWS	Output power	5W*1
Bluetooth solution	Jieli AC 6905B	Signal to noise ratio	≥80 dB
Bluetooth version	Bluetooth 5.0	Frequency response	80Hz - 18.5KHz
Transmission distance	≤ 10 meters	Magnets	N / S
Battery capacity	850mAh	Handle Strap	O
Speaker diameter	45mm		

제품 정보

제 품 명	트윈 블루투스 스피커	정격전압	DC 5V	정격출력	5W
모 델 명	SCM-BTS-100TWS	소 재	PC,ABS,실리콘	배 터 리	리튬(850mAh)
기자재 명칭	특정소출력 무선기기	제 조 국	중국	제조년월	별도표기
사 이 크	자름 78 mm x 높이 95 mm				
수입판매원	(주)슈미드 - 서울시 금천구 가산디지털1로 212 코오롱디지털타워에스텐 1408호				
고객상담(A/S)	02-2135-2955 / www.ischmied.com				



전자파적합성평가등록 R-R-sMd-SCM-BTS-100TWS